

ENGLISH

- Strip 2" (50 mm) of cable jacket (Fig. 1), untwist wires, put in proper order (see wiring order on lid).
- Trim wires to 1/2" (12.5 mm), insert fully into connector (Fig. 2).
- Crimp connector (Fig. 3).

RECOMMENDED TOOLS: *VDV120-006 Stripper,*
VDV226-011 Crimper

ESPAÑOL

- Pele 2" (50 mm) de funda del cable (Fig. 1), destreñe los alambres y colóquelos en el orden correcto (vea el orden correcto en la tapa del conector).
- Recorte los alambres a una longitud final de 1/2" (12,5 mm) e insértelos por completo en el conector (Fig. 2).
- Ponche el conector (Fig. 3).

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS: *VDV120-006 Pelacables,*
VDV226-011 Engarzadora

FRANÇAIS

- Dénudez 50 mm (2 po) de la gaine du câble (Fig. 1), détorsadez les fils et placez-les dans le bon ordre (voir l'ordre de câblage sur le couvercle).
- Coupez les fils à 12,5 mm (1/2 po) et insérez-les jusqu'au fond du connecteur (Fig. 2).
- Sertissez le connecteur (Fig. 3).

OUTILS RECOMMANDÉS : *VDV120-006 Dénudeur,* *VDV226-011 Pince à sertir*

