






Networking Spool
 Vernetzung Spule
 Traitement différé De Gestion de réseau
 Carrete Del Establecimiento de una red

1  (10x)	2  M5x10 (10x)
3  customer supplied vom Kunde beigestellt non fournie cliente provisto	4  customer supplied vom Kunde beigestellt non fournie cliente provisto

Cable Manager Mounting
 KabelManagerMontage
 Support De Gestionnaire De Câble
 Montaje Del Encargado Del Cable




Open Frame Rack or Rack Angle Mounting
 Öffnen Sie Feldzahnstange oder Zahnstange Winkelmontage
 Ouvrez le support d'armoire de trame ou d'angle d'armoire
 Abra el montaje del estante del marco o del ángulo del estante

Customer supplied screw must match open frame rack or rack angle thread pattern.

La vis fournie par client doit apparier la configuration ouverte d'amorçage d'armoire de trame ou d'angle d'armoire.

La vis fournie par client doit assortir le modèle ouvert de fil de support d'armature ou d'angle de support.

El tornillo provisto cliente debe corresponder con el modelo abierto de la cuerda de rosca del estante del marco o del ángulo del estante.



Plywood Mounting
 FurnierholzMontage
 Support De Contre-plaqué
 Montaje Del Madera

