

Instructions Connecting Conduit

Conducto Que conecta De las Instrucciones



WARNING



PRECAUCION



This composite enclosure does not automatically provide grounding between conduit connections. Use grounding bushing and jumper wires as part of the installation.

Este recinto compuesto no proporciona automáticamente poner a tierra entre las conexiones del conducto. Utilice poner a tierra los alambres del buje y de puente como parte de la instalación.

English

1. When connecting conduit to this enclosure, only use UL listed or recognized conduit hubs that have the same environmental type rating as the enclosure.
2. Conduit hubs must be connected to the conduit before being connected to the enclosure.
3. This enclosure must be mounted using the mounting holes located in the base external to the equipment cavity.

Español

1. Cuando el conducto que conecta a este recinto, utiliza solamente los cubos enumerados o reconocidos de la UL del conducto que tienen el mismo grado ambiental del tipo que el recinto.
2. Los cubos del conducto se deben conectar con el conducto antes de ser conectado con el recinto.
3. Este recinto se debe montar usando los agujeros de montaje localizados en la base externa a la cavidad del equipo.