



Libertyville, Illinois 60048
www.intermatic.com

Ascend™

Quick Installation and Setup Guide

Page 2

Guide d'installation et de configuration rapide

Page 10

Guía rápida de instalación y configuración

Página 18

*See back page for details on
accessing the comprehensive
Timer manual.*

*Consultez le verso pour des
détails sur l'accès au manuel
complet de la minuterie.*

*Consulte la contraportada para
obtener detalles sobre cómo
acceder al manual completo del
temporizador.*



*STW700W Smart In-Wall Timer/
ST700W Standard In-Wall Timer*

COMPLIANCE

This device complies with part 15 of the FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

This Class B digital apparatus complies with ICES-005 of Canada.

WARNINGS/SAFETY

⚠ WARNING

Risk of Fire or Electric Shock

- Disconnect power at the circuit breaker(s) or disconnect switch(es) before installing or servicing.
- Installation and/or wiring must be in accordance with national and local electrical code requirements.
- Only use copper conductors rated 105°C minimum.
- Battery is not user replaceable.
- Do NOT use timer to control devices that could have dangerous consequences due to inaccurate timing, such as sun lamps, saunas, heaters, and slow cookers.

NOTICE


Dispose of product per local regulations on the disposal of lithium batteries.

Ratings¹

Operating Voltage	120 VAC, 50/60 Hz
General Purpose	15 A
Inductive Ballast	15 A
Tungsten/Incandescent	8 A
Electronic Ballast/LED Driver	5 A
LED Load	600 W
Motor Load	1 HP
Dimensions	2 3/4" H x 1 3/4" W x 1 1/3" D

¹Type 1.C Action Operating Control, Pollution Degree 2, Impulse Voltage 2500 V


SINGLE-POLE WIRING



Wire	Description
Blue	Connects to black wire from Load
White	Connects to white (neutral) wire from Load and Power Source
Black	Connects to black (hot) wire from Power Source
Green	Connects to ground
Red	Not used in single-pole installations

Note: To be installed in single- and double-gang with 2-1/2" minimum depth. Please consult a qualified electrician for specific wiring details.

TYPICAL THREE-WAY WIRING



Wire	Description
Blue	Connects to black wire from Load
White	Connects to white (neutral) wire from Load and Power Source
Black	Connects to black (hot) wire from Power Source
Green	Connects to ground
Red	Connects through remote switch to black (hot) wire from Power Source

Note: For other three-way wiring scenarios,
go to www.Intermatic.com/Ascend.

WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased or (b) completing a warranty claim online at www.intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. For warranty service go to: <http://www.intermatic.com> or call 815-675-7000.

For complete information on Intermatic products, literature and Contractors Guides visit www.intermatic.com.

PRODUCT OVERVIEW

The Ascend 7-Day Timer portfolio consists of two timer models: ST700W Standard and STW700W Wi-Fi enabled. In addition to the intuitive control interface common to both models, the Wi-Fi enabled Timer offers a mobile app for access to a quick setup feature, the ability to save schedules for easy transfer to other Ascend Wi-Fi enabled timers, and convenient monitoring from any iOS or Android mobile device. The STW700W has two wireless connection options:

Access Point Mode

- Creates a peer-to-peer communication network between the Timer and your mobile device to offer a direct connection for initial setup, scheduling, and remote control of your Timer.
- Provides the necessary communication between the Timer and the App, through your mobile device, to connect the Timer to a local Wi-Fi Network. The Timer's Wi-Fi settings are only accessible through the App.
- Access Point range is approximately 100'.

Wi-Fi Mode

- Connects the Timer to your local wireless network and extends the mobile app range to match your network range.
- Allows initial set up and scheduling through Wi-Fi.
- Provides the benefit of constant connection with every Timer on your network, when using the App.

Setup Instructions


ST700W:

- Go to the **Initial Setup at Timer** section for instructions.

STW700W:

- Go to the **Initial Setup at Timer** section for instructions.
- Go to the Apple Store or Google Play Store and download the ASCEND 7-Day Timer App for initial setup.

INITIAL SETUP AT TIMER



1. Scroll UP/DOWN to desired option on the menu screen
2. Option blinks when selected
3. Press ENTER to confirm and move to the next menu

Note:

- *The App setup option is only applicable to the STW700W Wi-Fi enabled model. Press ENTER to begin setup for the ST700W standard model.*
- *You must complete all screens before returning to the Timer interface screen.*
- *Refer to the comprehensive user guide on Intermatic.com for descriptions of **Schedule Templates**.*
- *Refer to the **Latitude/Longitude** estimation chart on pages 26 and 27.*
- *The SSID, and icons are not available for the ST700W.*

ENTER LOCATION SETTINGS

Settings
Latitude:
42.0°

Settings
Longitude:
-82.5°

SELECT COUNTRY

Settings
Country:
USA
Mexico
Canada

SET TIME ZONE

Settings
Timezone:
Pacific
Mountain
Central
Eastern

PRESS
ENTER

**Settings
Saved**

SELECT SCHEDULE

Schedule

- 1 ON all night
- 2 ON evenings
- 3 ON morning/evening
- 4 Custom Schedule
- 5 Cancel

SETUP
SCHEDULE?

Yes

Do you want to
setup a schedule?

YES

No

SETUP COMPLETE

AUTO 
OFF
Fri 11:00 AM
Next:
ON @ Mon 8:00 PM

SETUP COMPLETE

MANUAL 
OFF
Fri 11:00 AM

CONFORMITÉ

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

REMARQUE FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne sera pas présente pas dans une installation spécifique. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV pour de l'aide.

Remarque importante : Pour se conformer avec les exigences de conformité d'exposition aux radiofréquences de la FCC, aucune modification à l'antenne ou à l'appareil n'est permise. Toute modification à l'antenne ou à l'appareil pourrait faire en sorte que l'appareil dépasse les exigences d'exposition aux radiofréquences et annule le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

AVERTISSEMENTS/SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocution

- Coupez l'alimentation des disjoncteurs ou éteignez les interrupteurs avant toute installation ou intervention.
- L'installation et le câblage doivent être réalisés conformément aux exigences des normes électriques nationales et régionales.
- Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre dont la température nominale minimum est de 105°C.
- La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur.
- N'utilisez PAS la minuterie pour contrôler des appareils pouvant avoir des conséquences dangereuses en raison d'un chronométrage erroné, tels que les lampes solaires, les saunas, les appareils de chauffage et les mijoteuses.

AVIS


Mettez le produit au rebut selon les réglementations locales relatives à l'élimination des piles au lithium.

Valeurs nominales¹

Tension de fonctionnement	120 V CA, 50/60 Hz
Usage général	15 A
Ballast inductif :	15 A
Tungstène/Incandescent	8 A
Ballast électronique/DEL	5 A
Charge DEL	600 W
Charge du moteur	1 HP
Dimensions	69,9 mm H x 44,5 mm L X 33,9 mm P (2 3/4 po H x 1 3/4 po L x 1 1/3 po P)

¹Type 1.C Contrôle de fonctionnement d'action, degré de pollution 2, tension de choc 2 500 V 11


CÂBLAGE UNIPOLAIRE



Fil	Description
Bleu	Se connecte au fil noir de la charge
Blanc	Se connecte au fil blanc (neutre) provenant de la charge et de la source d'alimentation
Noir	Se connecte au fil noir (chargé) de la source d'alimentation
Vert	Se connecte à la terre
Rouge	Non utilisé dans les installations unipolaires.

Remarque : Doit être installé dans une commande unique et double avec une profondeur minimale de 63,5 mm (2,5 po). Veuillez consulter un électricien certifié pour les détails de câblage spécifiques.

CÂBLAGE TYPIQUE À TROIS VOIES



Fil	Description
Bleu	Se connecte au fil noir de la charge
Blanc	Se connecte au fil blanc (neutre) provenant de la charge et de la source d'alimentation
Noir	Se connecte au fil noir (chargé) de la source d'alimentation
Vert	Se connecte à la terre
Rouge	Se connecte à travers le commutateur à distance au fil noir (chargé) de la source d'alimentation

Remarque : Pour d'autres scénarios de câblages à trois voies, rendez-vous sur www.Intermatic.com/Ascend.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Ce service de garantie est disponible (a) en retournant le produit au vendeur auprès duquel l'unité a été achetée ou (b) en remplissant un formulaire en ligne de réclamation de garantie sur www.intermatic.com. Cette garantie est faite par : Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour les services de garantie, accédez à la page suivante : <http://www.intermatic.com> ou appelez au 815-675-7000.

Pour des informations complètes sur les produits Intermatic, la littérature et les guides de l'entrepreneur, visitez www.intermatic.com.

APERÇU DU PRODUIT

Le portefeuille de produits Ascend 7-Day Timer consiste en deux modèles de minuterie : ST700W Standard et STW700W avec Wi-Fi. En plus de l'interface de commande intuitive commune aux deux modèles, la minuterie avec Wi-Fi propose une application mobile pour accéder à une fonction de configuration rapide, la possibilité d'enregistrer les horaires pour faciliter le transfert à d'autres minuteries Ascend Wi-Fi, et le suivi pratique depuis tout appareil mobile iOS ou Android. Le STW700W a deux options de connexion sans fil :

Mode point d'accès

- Crée un réseau pair à pair (P2P) de communication entre la minuterie et votre appareil mobile pour offrir une connexion directe pour la configuration initiale, la programmation et le contrôle à distance de votre minuterie.
- Fournit la communication nécessaire entre la minuterie et l'app, à travers votre appareil mobile, pour connecter la minuterie à un réseau Wi-Fi local. Les réglages de la minuterie Wi-Fi ne sont accessibles que via l'app.
- La portée du point d'accès est d'approximativement 30,5 m (100 pi).

Mode Wi-Fi

- Connecte la minuterie à votre réseau sans-fil local et étend la portée de l'app mobile pour correspondre à la portée de votre réseau.
- Permet la configuration initiale et la programmation par le biais d'une connexion Wi-Fi.
- Fournit le bénéfice d'une connexion constante avec chaque minuterie sur votre réseau, lors de l'utilisation de l'App.

Instructions de configuration


ST700W :

- Passez à la section **Configuration initiale à la minuterie** pour des instructions.

STW700W :

- Passez à la section **Configuration initiale à la minuterie** pour des instructions.
- Rendez-vous dans le Apple Store ou le Google Play Store et téléchargez l'app ASCEND 7-Day Timer pour la configuration initiale.

CONFIGURATION INITIALE À LA



RÉGLER HEURE ET DATE




1. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour l'option souhaitée sur l'écran de menu
2. L'option clignote lorsqu'elle est sélectionnée
3. Appuyez ENTRÉE (ENTER) pour confirmer et vous déplacer vers le prochain menu

Remarque :

- *L'option de réglage de l'app n'est applicable qu'au modèle compatible STW700 Wi-Fi. Appuyez sur ENTRÉE (ENTER) pour commencer la configuration pour le modèle standard ST700W.*
- *Vous devez remplir tous les écrans avant de revenir à l'écran d'interface de la minuterie.*
- *Reportez-vous au guide complet de l'utilisateur sur Intermatic.com pour des descriptions des **modèles de programmation**.*
- *Référez-vous au tableau d'estimation **Latitude/Longitude** aux pages 26 et 27.*
- *Les icônes SSID et et ne sont pas disponibles pour le ST700W.*

MINUTERIE



CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que podría causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable por ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones pueden anular la capacidad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B según la Parte 15 de las normas de la FCC. Los límites proporcionan una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación específica. Si el equipo provoca interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe de un circuito distinto a donde está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Nota importante: A fin de satisfacer los requisitos de cumplimiento de exposición a RF de la FCC, no se permite realizar cambios en la antena ni en el dispositivo. Cualquier modificación a la antena o al dispositivo podría generar que el dispositivo supere los requisitos de exposición a RF y se anule la capacidad del usuario para usar el equipo.

Este aparato digital clase B cumple con la norma ICES-005 de Canadá.

ADVERTENCIAS/SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Desconecte el suministro eléctrico de los disyuntores o los interruptores de desconexión antes de comenzar la instalación o el mantenimiento.
- La instalación y el cableado deben realizarse de conformidad con las disposiciones de los códigos eléctricos locales y nacionales.
- Use solo conductores de cobre con calificación para 105 °C como mínimo.
- La batería no puede ser reemplazada por el usuario.
- NO utilice el temporizador para controlar dispositivos que podrían tener consecuencias peligrosas debido a una sincronización incorrecta, como lámparas solares, saunas, estufas y ollas de cocción lento.

AVISO


Siga las regulaciones locales para la eliminación de baterías de litio para desechar el producto.

Capacidades¹

Voltaje de funcionamiento	120 V CA, 50/60 Hz
Propósito general	15 A
Balastro inductivo	15 A
Tungsteno o incandescente	8 A
Balastro electrónico/LED	5 A
LED de carga	600 W
Carga de motor	1 HP
Dimensiones	2 3/4 pulg. altura x 1 3/4 pulg. ancho x 1 1/3 pulg. prof.

¹Control operativo de acción tipo 1.C, grado de contaminación 2, sobretensión de 2500 V


CABLEADO UNIPOLAR



Cable	Descripción
Azul	Se conecta al cable negro desde la carga
Blanco	Se conecta al cable blanco (neutro) desde la carga y la fuente de energía
Negro	Se conecta al cable negro (vivo) desde la fuente de energía
Verde	Se conecta a tierra
Rojo	No se utiliza en las instalaciones unipolares

Nota: Para su instalación en caja de entrada simple o doble con una profundidad mínima de 2-1/2 pulg. Consulte a un electricista calificado para obtener detalles específicos sobre el cableado.

CABLEADO DE TRES VÍAS NORMAL



Cable	Descripción
Azul	Se conecta al cable negro desde la carga
Blanco	Se conecta al cable blanco (neutro) desde la carga y la fuente de energía
Negro	Se conecta al cable negro (vivo) desde la fuente de energía
Verde	Se conecta a tierra
Rojo	Se conecta a través de un interruptor remoto al cable negro (vivo) desde la fuente de energía

Nota: Para conocer las otras tres situaciones de cableado de tres vías, vaya a www.Intermatic.com/Ascend.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de una reclamación de garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía la otorga: Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener servicios de garantía, ingrese a: <http://www.intermatic.com> o llame al 815-675-7000.

Si desea información detallada sobre los productos, literatura y guías para los contratistas de Intermatic, visite www.intermatic.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La cartera de temporizadores Ascend para 7 días consta de dos modelos de temporizador: ST700W estándar y STW700W activado para Wi-Fi. Además de la interfaz de control intuitiva de ambos modelos, el temporizador activado para Wi-Fi ofrece una aplicación móvil para acceder a una función de configuración rápida, la capacidad de guardar programas para una transferencia simple a otros temporizadores Ascend activados para Wi-Fi y un cómodo monitoreo desde cualquier dispositivo móvil iOS o Android. STW700W tiene dos opciones de conexión inalámbrica:

Modo de punto de acceso

- Crea una red de comunicación de punto a punto entre el temporizador y su dispositivo móvil, a fin de ofrecer una conexión directa para la configuración inicial, programación y control remoto de su temporizador.
- Proporciona la comunicación necesaria entre el temporizador y la aplicación, a través de su dispositivo móvil, para conectar el temporizador a una red Wi-Fi local. La configuración Wi-Fi del temporizador solo se puede acceder por medio de la aplicación.
- El punto de acceso tiene un alcance de aproximadamente 30,5 metros.

Modo Wi-Fi

- Conecta el temporizador a su red inalámbrica local y amplía el alcance de la aplicación móvil según el alcance de su red.
- Permite realizar la configuración inicial y la programación a través de Wi-Fi.
- Ofrece el beneficio de una conexión constante con todos los temporizadores de su red al usar la aplicación.

Instrucciones de configuración


ST700W:

- Vaya a la sección **Configuración inicial en el temporizador** para ver las instrucciones.

STW700W:

- Vaya a la sección **Configuración inicial en el temporizador** para ver las instrucciones.
- Vaya a Apple Store o Google Play Store y descargue ASCEND 7-Day Timer App para la configuración inicial.

CONFIGURACIÓN INICIAL EN EL



FIJAR HORA Y FECHA




1. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta la opción que desea en la pantalla de menú
2. La opción parpadea al seleccionarla
3. Presione Intro (ENTER) para confirmar y vaya al siguiente menú

Nota:

- *La opción de configuración de la aplicación solo se encuentra en el modelo STW700W activado para Wi-Fi. Presione Intro (ENTER) para comenzar la configuración en el modelo ST700W estándar.*
- *Debe completar todas las pantallas para volver a la pantalla de interfaz del temporizador.*
- Consulte la guía de usuario completa en Intermatic.com para obtener descripciones de **Plantillas de programación**.
- Consulte la tabla de estimados de **Latitud/Longitud** en las páginas 26 y 27.
- *La SSID y los iconos y no están disponibles para ST700W.*

TEMPORIZADOR



LATITUDE/LONGITUDE

Major United States Cities

City	Lat. n°	Long. w°	City	Lat. n°	Long. w°
Albany, NY	43	-74	Fresno, CA	37	-120
Albuquerque, NM	35	-107	Grand Rapids, MI	43	-86
Amarillo, TX	35	-102	Helena, MT	47	-112
Anchorage, AK	61	-150	Honolulu, HI	21	-158
Atlanta, GA	34	-84	Hot Springs, AR	35	-93
Austin, TX	30	-98	Houston, TX	30	-95
Baker, OR	45	-118	ID Falls, ID	44	-112
Baltimore, MD	39	-77	Indianapolis, IN	40	-86
Bangor, ME	45	-69	Jackson, MS	32	-90
Birmingham, AL	34	-87	Jacksonville, FL	30	-82
Bismarck, ND	47	-101	Juneau, AK	58	-134
Boise, ID	44	-116	Kansas City, MO	39	-95
Boston, MA	42	-71	Key West, FL	25	-82
Buffalo, NY	43	-79	Klamath Falls, OR	42	-122
Carlsbad, NM	32	-104	Knoxville, TN	36	-84
Charleston, WV	38	-82	Las Vegas, NV	36	-115
Charlotte, NC	35	-81	Los Angeles, CA	34	-118
Cheyenne, WY	41	-105	Louisville, KY	38	-86
Chicago, IL	42	-88	Manchester, NH	43	-72
Cincinnati, OH	39	-85	Memphis, TN	35	-90
Cleveland, OH	41	-82	Miami, FL	26	-80
Columbia, SC	34	-81	Milwaukee, WI	43	-88
Columbus, OH	40	-83	Minneapolis, MN	45	-93
Dallas, TX	33	-97	Mobile, AL	31	-88
Denver, CO	40	-105	Montgomery, AL	32	-86
Des Moines, IA	42	-94	Montpelier, VT	44	-73
Detroit, MI	42	-83	Nashville, TN	36	-87
Dubuque, IA	43	-91	New Haven, CT	41	-73
Duluth, MN	47	-92	New Orleans, LA	30	-90
El Paso, TX	32	-106	New York, NY	41	-74
Eugene, OR	44	-123	Nome, AK	64	-166
Fargo, ND	47	-97	Oklahoma City, OK	35	-97
Flagstaff, AZ	35	-112	Philadelphia, PA	40	-75

City	Lat. n°	Long. w°
Phoenix, AZ	33	-112
Pierre, SD	44	-100
Pittsburgh, PA	40	-80
Portland, ME	44	-70
Portland, OR	46	-123
Providence, RI	42	-71
Raleigh, NC	36	-79
Reno, NV	40	-120
Richfield, UT	39	-112
Richmond, VA	38	-77
Roanoke, VA	37	-80
Sacramento, CA	39	-122
Salt Lake City, UT	41	-112
San Antonio, TX	29	-99
San Diego, CA	33	-117
San Francisco, CA	38	-122
San Juan, PR	19	-66
Savannah, GA	32	-81
Seattle, WA	48	-122
Shreveport, LA	32	-94
Sioux Falls, SD	44	-97
Spokane, WA	48	-117
Springfield, IL	40	-90
Springfield, MO	37	-93
St. Louis, MO	39	-90
Syracuse, NY	43	-76
Tampa, FL	28	-82
Virginia Beach, VA	37	-76
Washington, D.C.	39	-77
Wichita, KS	38	-97
Wilmington, NC	34	-78

Major Canadian Cities

City	Lat. n°	Long. w°
Calgary, AL	51	-114
Edmonton, AL	54	-113
Fredericton, NB	46	-67
Halifax, NS	45	-64
London, ON	43	-82
Montreal, QC	46	-74
Nelson, BC	50	-117
Ottawa, ON	45	-76
Quebec, QC	53	-74
Regina, SK	50	-105
Toronto, ON	44	-79
Vancouver, BC	49	-123
Whitehorse, YT	61	-135
Winnipeg, MB	50	-97

Major Mexican Cities

City	Lat. n°	Long. w°
Acapulco	17	-100
Cancún	21	-87
Colima	19	-104
Culiacán	25	-107
Durango	24	-105
Guadalajara	21	-103
La Paz	24	-110
León	21	-102
Mérida	21	-90
Mexico City	19	-99
Monterrey	26	-100
Morelia	20	-101
Oaxaca	17	-97
Querétaro	21	-100
Tepic	22	-105
Tuxtla Gutiérrez	17	-93
Veracruz	19	-96
Villahermosa	18	-93
Zacatecas	23	-103

Note: These charts provide approximate information on your Latitude and Longitude. Perform an app or Internet search for location specific values.



Scan this QR code, using your mobile device and any QR code reader app, to get quick access to the comprehensive installation and operation manual for the STW700W and ST700W In-Wall Timers on Intermatic.com.

Balayez ce code QR en utilisant votre appareil mobile ou tout app lecteur de code QR pour obtenir un accès rapide au manuel de fonctionnement et d'installation complet pour les minuteries STW700W et ST700W In-Wall Timers sur Intermatic.com.

Escanee este código QR con su dispositivo móvil y cualquier aplicación para leer códigos QR, a fin de acceder rápidamente al manual de instalación y operación completo de los temporizadores empotrados STW700W y ST700W en Intermatic.com.